



Checklist: Wat heb ik nodig bij verwerking van de Reno Duro®?

Versie: april 2014

Benodigd materiaal

- Balken Reno Duro®;
- EPS elementen Reno Duro®;
- Houten vloerplaat 22 mm. Spano Duréilis Populaire P5 met mes en groef rondom o.g.;
- Montagepakket:
 - Gegalv. schroeven 5 x 60 mm met deeldraad (Torx);
 - Kunststof stelplaatjes 70 x 70 mm in diverse diktes;
- Kunststof wiggen;
- Flexibele PUR schuim voor het afdichten van aansluitingen naar de muur;
- EPS isolatiestroken voor het na-isoleren van balken;

Indien nodig:

- Dampremmende folie Miofol 125 S o.g.
(voor het luchtdicht afsluiten van de kruipruimte of bij stadsverwarmings leidingen onder de vloer);
- Folietape transparant 75 mm;
- Oplegmateriaal (bijvoorbeeld de oplegschoen) voor de balken;
- Stenen en metselspecie voor reparaties;
- Toebehoren kruipluik(en).

Aanbevolen materieel

Verwijderen van de houten vloer

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schop; | <input type="checkbox"/> Decoupeerzaag; |
| <input type="checkbox"/> Bezem; | <input type="checkbox"/> Persoonlijke beschermingsmiddelen; |
| <input type="checkbox"/> Kruiwagen; | <input type="checkbox"/> Puingreep; |
| <input type="checkbox"/> Koevoet; | <input type="checkbox"/> Afvalcontainer. |

Verwerking van de Reno Duro®

- Laser die de lijn rondom in de woning aangeeft;
- Reciprozaag met variabel toerental incl. zaagjes bimetaal of grote haakse slijper;
- Accuboormachine met Torx bitjes;
- Handzaag voor het pas maken van de EPS elementen tussen de balken;
- Verlengsnoer;
- Breekhamer incl. beitels of Arbotech XL / AS 160 sleuvenzaagmachine voor het maken van sparingen in de muur;
- Speciekuip en metseltoebehoren voor mogelijk reparatiewerk aan de muur.

Door De Hoop Pekso aan u geleverd.

Optioneel door De Hoop Pekso mee te leveren.



Zéker renoveren met
Renomaat.nl

